

PreCare® PolishCrème NV

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreCare® PolishCrème NV is een innovatief sterk polijstend reinigings-, en onderhoudsmiddel met conserverende eigenschappen. PreCare® PolishCrème NV is geschikt voor het verwijderen van atmosferische en biologische verontreiniging van bijvoorbeeld gemoffeld en gecoat aluminium, volkern beplating, kunststoffen, Plastisol damwanden etc. PreCare® PolishCrème NV reinigt en conserveert in één arbeidsgang.

Gebruiksaanwijzing:

Licht tot matig verontreinigde ondergronden:

1. PreCare PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray.
2. PreCare PolishCrème NV verwijdert lichte vuil verontreiniging door ondersteuning van het product met een spons of non-abrasive (3-M) schuurpad.
3. PreCare PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezeldoek of indien gewenst naspoelen met water.

Sterke verontreinigde en/of verwerde ondergronden:

1. Bij sterke verontreiniging en/of verwerking de ondergrond eerst voorreinigen d.m.v. bijvoorbeeld PreClean® AL10 eventueel ondersteund door PreClean® N Crème of PreClean® Z5 Crème ondersteunt door een non-abrasive schuurpad, bij voldoende resultaat de ondergrond afspoelen met water.
2. PreCare PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive 3-M schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray.
3. PreCare PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezel- doek of indien gewenst naspoelen met water.

Bij gebruik op RVS met de richting van de oppervlaktestructuur (nerven) werken om vlek en krasvorming tegen te gaan .

Goed schudden voor gebruik

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 10-20 m2 per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 100%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare PolishCrème NV heeft een drievoudige werking:
 1. PreCare PolishCrème NV reinigt de ondergrond.
 2. PreCare PolishCrème NV polijst de ondergrond.
 3. PreCare PolishCrème NV conserveert de ondergrond.
- PreCare PolishCrème NV heeft een sterk ontvettende werking door de aanwezige oppervlakte actieve stoffen.
- PreCare PolishCrème NV bezit een unieke combinatie van reinigende componenten en een vast polijst additief waardoor zelfs sterke verwerking kan worden verwijderd zonder aantasting van de ondergrond.
- PreCare PolishCrème NV laat na het reinigen een ultra dunne transparante finish met een beperkte levensduur achter die de ondergrond beschermt tegen de aanhechting van vuil.
- PreCare PolishCrème NV is daardoor bij uitstek geschikt voor toepassingen binnen een gevelonderhoudsprogramma.

Eigenschappen:

Kleur :	Bruin/geel
Reuk :	Kenmerkend
Type :	Biologisch afbreekbaar oppervlakte actieve stoffen, beschermende bestanddelen, polijst additief, verdikker.
pH :	Niet van toepassing
Afbreekbaarheid :	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen:



GHS08
Gevaar

GHS07

H-Zinnen	H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
P-Zinnen	: P264 – Na werken met dit product de handen grondig wassen P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen P331 – GEEN braken opwekken. P303+P361+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleren onmiddellijk uittrekken, met veel water en zeep wassen P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar chemisch afval inzamelpunt

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 januari 2016