

PreClean® Enzym

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreClean® Enzym is een innovatief product dat een geheel natuurlijk en biologische werking heeft om organische vervuiling te reinigen en stank af te breken. PreClean® Enzym bevat unieke en streng geselecteerde bacteriën die niet alleen de geur van urine maar ook andere ongewenste geuren kan omzetten naar een aangenaam parfum.

Gebruiksaanwijzing:

1. Grove zichtbare vervuiling eerst verwijderen voor gebruik van PreClean® Enzym.
2. Op sterk vervuilde oppervlakken zoals bijvoorbeeld tegels, wanden en vloeren PreClean® Enzym puur aanbrengen. Voor regulier onderhoud PreClean® Enzym aanbrengen in een verhouding van 1:10 d.m.v. een nevelsprit of in een mopemmer.
3. Spoel na voldoende inwerktijd het oppervlak eerst goed met gepaste druk stromend water.
4. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Lichte vervuiling	ca. 5 m ² per liter
Matige vervuiling	ca. 10 m ² per liter
Matige tot zware vervuiling	ca. 15 m ² per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreClean® Enzym pakt de vervuiling aan bij de bron en zet deze om in een aangename geur.
- PreClean® Enzym is te gebruiken voor alle type geuroverlast.
- De werking van PreClean® Enzym is geheel natuurlijk en biologisch door de unieke ingrediënten.

Eigenschappen:

Fysische eigenschappen:	Vloeistof
Kleur:	Blauw
Reuk:	Licht geparfumeerd
Type:	Enzymatische reiniger met bacteriële werking en parfum.
pH onverdund:	8
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen:



GHS07

Waarschuwing

H-Zinnen : H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

P-Zinnen : P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P264 – Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P280 – Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 21 januari 2016